



**- INSERIRE IL MICROCHIP NEL LETTORE APPOSITO COME INDICATO NELLA FIGURA**

**- IL LED ROSSO LAMPEGGIANTE, RELATIVO ALLA DOCCIA, INDICA CHE E' DISPONIBILE**

**- SELEZIONARE LA DOCCIA DISPONIBILE, APPOGGIANDO IL DITO SULLA SCRITTA "PUSH" RELATIVA ALLA DOCCIA DESIDERATA**

**- PREMERE IL PULSANTE NELLA DOCCIA PER FAR PARTIRE L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.**

**- PER FERMARE L'EROGAZIONE DELL'ACQUA PREMERE IL PULSANTE NELLA DOCCIA**

**- PER FAR PARTIRE NUOVAMENTE L'ACQUA, PREMERE IL PULSANTE NELLA DOCCIA**

**- IL LED ROSSO FISSO, RELATIVO ALLA DOCCIA, INDICA CHE E' OCCUPATA**

**- SE VIENE INSERITO PIU' VOLTE IL MICROCHIP PRIMA DI SELEZIONARE LA DOCCIA, IL TEMPO VIENE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI VOLTE CHE E' STATO INSERITO IL MICROCHIP.**