



- **INSERIRE IL MICROCHIP NEL LETTORE APPOSITO COME INDICATO NELLA FIGURA**
- **IL LED ROSSO LAMPEGGIANTE, RELATIVO ALLA DOCCIA, INDICA CHE E' DISPONIBILE**
- **SELEZIONARE LA DOCCIA DISPONIBILE, APPOGGIANDO IL DITO SULLA SCRITTA "PUSH" RELATIVA ALLA DOCCIA DESIDERATA**
- **IL LED ROSSO FISSO, RELATIVO ALLA DOCCIA, INDICA CHE E' OCCUPATA**
- **SE VIENE INSERITO PIU' VOLTE IL MICROCHIP PRIMA DI SELEZIONARE LA DOCCIA, IL TEMPO VIENE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI VOLTE CHE E' STATO INSERITO IL MICROCHIP.**